

【VoLTE】 VoLTE



1.設定



2.雙卡與行動網路



3.選擇 SIM1/SIM2

4.使用 VoLTE 高品質
通話→開啟

5.完成