


【VoLTE】 VoLTE



1. 向上滑動



2. 設定



3. 連接



4. 行動網路



5. 選擇 SIM1

VoLTE 通話 開
(SIM2 僅支援 3G)



6. 完成