

【VoLTE】 VoLTE



1. 向上滑動



2. 設定



3. 連接



4. 行動網路



5. 選擇 SIM1/SIM2
VoLTE 通話→開啟



6. 完成