


【VoLTE】 VoLTE




1.設定



2.網路和網際網路



3.行動網路

4.選擇 SIM1/SIM2
→進階5.加強型 4G LTE 模式
→開啟

6.完成