



1.設定



2.無線與網路



3.行動網路



4.選擇 SIM1 / SIM2

VoLTE 通話 開



5.完成