


# 【VoLTE】 VoLTE



1.向左滑動



2.設定




3.無線與網路



4.行動網路



5.選擇 SIM1/SIM2

VoLTE 通話 開 



6.完成