


【VoLTE】 VoLTE




1.功能表 按 




2.設定 按確定 



3.網路設定 按選擇 



4.行動網路 按選擇 



5.VoLTE 按選擇 



6.VoLTE 是否啟用
按選擇 



7.完成