


【VoLTE】 VoLTE



1.設定



2.更多



3.行動網路



4.選擇SIM1

VoLTE 開
(SIM2僅支援3G)



5.完成