

# 【VoLTE】 VoLTE



1.設定



2.SIM 卡與流量管理



3.選擇 SIM1/SIM2



4.VoLTE 高解析通話  
→開啟



5.完成