

# 【行動上網】 VoLTE



1.設定



2.雙卡與行動網路



3.選擇 SIM1 / SIM2



4.VoLTE 通話 關



5.VoLTE 通話 開