


# 【VoLTE】 VoLTE



1.設定



2.更多網路設定



3.SIM 卡行動網路設定



4.選擇 SIM1/SIM2  
加強型 4G LTE 模式開啟



5.完成