

# 【VoLTE】 VoLTE



1. 向上或向下滑動以開啟應用程式螢幕



2. 設定



3. 連接



4. 行動網路



5. 開啟

VoLTE 通話 SIM1 / SIM2  
自行選擇



6. 完成