



【VoLTE】 VoLTE



1. 往上滑進入應用程式




2. 設定



3. 網路和網際網路



4. 行動網路



5. 選擇 SIM1/SIM2



6. 進階



7. 4G 通話功能→開啟



8. 完成