

【VoLTE】 VoLTE



1.向左滑動



2.設定




3.雙卡和行動網路



4.選擇 SIM1/SIM2



5.使用 VoLTE 高品質通話
→開啟



6.完成