


【VoLTE】 VoLTE



1.往左滑進入應用程式



2.設定



3.雙卡與行動網路



4.選擇 SIM1/SIM2



5.使用 VoLTE 高品質通話→開啟



6.完成