


【VoLTE】 Wi-Fi 通話 (Wi-Fi Calling)

須連線 Wi-Fi 網路



1. 向上滑動



2. 設定



3. 網路和網際網路



4. 通話



5. Wi-Fi 通話



6. 選擇 SIM1/SIM2
Wi-Fi 通話 → 開啟



7. 通話偏好



8. 自行選擇