

【VoLTE】 Wi-Fi 通話(Wi-Fi Calling)

使用時須連線 Wi-Fi 網路



1.設定




2.無線與網路



3.Wi-Fi



4.Wi-Fi 通話



5.VoWiFi 開啟



6.啟用



CHT HSDDB