


# 【VoLTE】 Wi-Fi 通話 使用時須連線 Wi-Fi 網路



1.向左滑動



2.設定




3.無線與網路



4.行動網路



5.選擇 SIM1/SIM2  
Wi-Fi 通話



6.VoWiFi 開啟



7.提示說明 啟用



8.完成