

【VoLTE】 Wi-Fi 通話 (Wi-Fi Calling)

一、連接 Wi-Fi



1.設定



2.Wi-Fi



3.開啟 Wi-Fi 開啟



4.選取可用熱點

二、開啟 Wi-Fi 通話



1.設定→雙卡和行動網路



2.選擇 SIM1/SIM2



3.開啟 Wi-Fi 通話 開啟



4.完成