



【VoLTE】 Wi-Fi 通話 (Wi-Fi Calling)

使用時須連線 Wi-Fi 網路



1. 設定



2. 雙卡和行動網路



3. 選擇 SIM1/SIM2



4. 開啟 Wi-Fi 通話 開啟