


【VoLTE】 Wi-Fi 通話(Wi-Fi Calling)

使用時須連線 Wi-Fi 網路



1.往左滑進入應用程式



2.設定



3.雙卡和行動網路




4.選擇 SIM1/SIM2



5.開啟 Wi-Fi 通話→開啟



6.連接偏好設定

7.自行選擇
(例：Wi-Fi 優先)

8.完成