



# 【VoLTE】 Wi-Fi 通話(Wi-Fi Calling) 使用時須連線 Wi-Fi 網路



1.上滑進入應用程式



2.設定




3.SIM 卡與流量管理



4.SIM




5.Wi-Fi 通話



6.Wi-Fi 通話 開啟



7.Wi-Fi 通話偏好



8.自行選擇→完成  
(例：Wi-Fi 通話優先)



9.完成